

Fejlmeddelser CPS

Farve	Ikon	Betydning	Forklaring	Aktion
Red		Isolationfejl	Anlægget har isolationfejl	Kontakt installatør
Red		Dybdeafladnings beskyttelse	Anlæggets dybdeafladnings beskyttelse er aktivt	Kontroller forsyning
Yellow		Netsvigt	Forsyningen til anlægget er afbrudt	Kontroller forsyning til Central
Yellow		Netsvigt UT	Fasebrudssløjfen er afbrudt	Kontroller fasebrudssløjfe, evt. kontakt installatør
Yellow		Manuel reset	Flugtvejs - panikbelysningen er aktiv indtil der er foretaget manuel reset	Reset anlæg
Yellow		Drifttest er aktiv	Anlægget kører en test af nøddrifts tiden (batteridrift)	Afvent test
Yellow		Funktions test er aktiv	Anlægget kører en funktions test	Afvent test
Red		Anlægget er låst med fejl	Anlægget er blokeret med fejl	Kontakt SafeLight a/s
Grey		Anlægget er låst uden fejl	Anlægget står blokeret uden fejl	Kontakt SafeLight a/s
Red		Armaturløst	Anlægget står med armatur fejl	Kontakt installatør el. SafeLight a/s
Yellow		Nøddrift kører på forsinket udkobling	Hoved forsyning er genetableret, nøddrift er stadig aktiv i en specifik indstillet tid	Afvent instillet tid
Green		I drift	Anlægget står uden fejl	Alt OK

- For yderligere hjælp, se manual eller kontakt SafeLight a/s